

## Příručka pro provoz a instalaci systému řízení spotřeby energie

Pro nabíječky Autel AC MaxiChargers EU

Tato příručka je určena k popisu řešení systému řízení spotřeby energie pro nabíječky Autel AC MaxiChargers EU. Popisuje provozní režimy podporované systémem Autel Energy Management System, pokyny pro instalaci a konfiguraci aplikace.

#### Protokol o revizi

Verze	Datum	Odůvodnění
V1.0	25. dubna 2023	Původní verze

#### Ochranné známky

<sup>Autel®</sup> a <sup>MaxiCharger®</sup> jsou ochranné známky společnosti Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrované v Číně, Autel US Inc. a dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

#### Informace o autorských právech

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autel.

#### Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Všechny informace, specifikace a ilustrace v této příručce vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době tisku.

Společnost Autel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny bez předchozího upozornění. Přestože informace v tomto návodu byly pečlivě zkontrolovány z hlediska přesnosti, není poskytována žádná záruka na úplnost a správnost obsahu, mimo jiné včetně specifikací výrobku, funkcí a ilustrací.

Společnost Autel neodpovídá za žádné přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé škody ani za žádné následné ekonomické škody (včetně ušlého zisku).

#### DŮLEŽITÉ

Před instalací a provozem systému Autel Energy Management System si pozorně přečtěte tento návod a věnujte zvýšenou pozornost důležitým poznámkám.

#### Služby a podpora

Web: www.autelenergy.eu

Tel: +49 (0) 89 540299608 (Evropa)

E-mail: <a href="mailto:support.eu@autel.com">support.eu@autel.com</a>

Pro technickou pomoc ve všech ostatních zemích se obraťte na místního prodejce.

## OBSAH

1 Používání této příručky	/ 01
2 Systém řízení spotřeby energie	/ 02
3 Režim DLB	/ 06
3.1 Instalační příručka	/ 07
3.2 Konfigurace	/ 08
4 Režim ALM s jednou nabíječkou	/ 16
4.1 Instalační příručka	/ 17
4.2 Konfigurace	/ 20
5 Režim ALM s více nabíječkami	/ 26
5.1 Instalační příručka	/ 27
5.2 Konfigurace	/ 27
6 Fotovoltaický hybridní režim	/ 36
6.1 Instalační příručka	/ 37
6.2 Konfigurace	/ 37
7 Strategie systému řízení spotřeby energie	/ 44

## **1** Používání této příručky

Tento dokument popisuje používání systému energetického managementu a je určen pro:

- Majitelé produktů Autel AC MaxiCharger
- Certifikovaní elektrikáři/instalatéři

### 1.1 Konvence

#### 1.1.1 Tučný text

Tučný text se používá ke zvýraznění volitelných položek, jako jsou tlačítka a možnosti nabídky. Příklad:

• Klepněte na tlačítko **OK**.

#### 1.1.2 Poznámky

- POZNÁMKA: poskytuje užitečné informace, jako jsou další vysvětlení, tipy a komentáře.
- DŮLEŽITÉ: připomíná, že při přípravě, nastavení, konfiguraci a provozu je nutné postupovat podle pokynů.

#### 1.1.3 Hypertextové odkazy

V elektronických dokumentech jsou k dispozici hypertextové odkazy. Modrý text psaný kurzívou označuje volitelný hypertextový odkaz a modrý podtržený text označuje odkaz na webovou stránku nebo e-mailovou adresu.

#### 1.1.4 Ilustrace

llustrace, zejména snímky obrazovky rozhraní aplikace, použité v tomto dokumentu slouží pouze jako referenční. Skutečný produkt a obrazovky se mohou lišit.

# **2** Systém řízení spotřeby energie

Systém řízení spotřeby energie Autel nabízí tři provozní režimy. Každý režim je podrobněji popsán v následujících kapitolách. Režim můžete zvolit na základě různých scénářů použití.

#### A. Režim DLB

Účelem režimu DLB je dosáhnout co nejrychlejšího nabíjení maximalizací účinnosti výkonu přiděleného nabíječkám a udržením výkonu systému v určitém rozmezí.



#### B. Režim ALM

Režim ALM zajišťuje konzistentní nabíjení nabíječek a dalších zátěží. Rozdíl mezi režimem ALM a režimem DLB spočívá v tom, že režim ALM řídí výkon zátěže a nabíječky současně pomocí externího měřiče energie.



#### C. Fotovoltaický hybridní režim

Fotovoltaický hybridní režim využívá sluneční energii. V režimu PV Hybrid bude elektřina z obnovitelných zdrojů prioritně určena pro zátěž domácnosti a přebytek elektřiny z obnovitelných zdrojů bude poskytnut nabíječce pro nabíjení vozidel. Pokud je přebytek proudu větší než 6 A, bude vaše nabíječka zcela napájena elektřinou z obnovitelných zdrojů. Když je elektřina z obnovitelných zdrojů nedostatečná - přebytek elektřiny z obnovitelných zdrojů je menší než 6 A - síť poskytne dodatečný proud, aby se pokryl minimální proud požadovaný pabíječkou.



#### Potřebná fyzická zařízení

Provozní režim	Zařízení
Režim DLB	<ul> <li>Produkty Autel AC MaxiCharger</li> <li>Směrovač</li> <li>proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič proti úniku elektrického proudu</li> <li>Ethernetový kabel</li> </ul>
Režim ALM s jednou nabíječkou	<ul> <li>Produkt Autel AC MaxiCharger</li> <li>Měřič spotřeby energie</li> <li>proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič proti úniku elektrického proudu</li> <li>Kabel RS485</li> </ul>

Provozní režim	Zařízení	
	Produkty Autel AC MaxiCharger	
	Měřič spotřeby energie	
	Směrovač	
Režim ALM s více nabíječkami	<ul> <li>proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič proti úniku elektrického proudu</li> </ul>	
	Ethernetový kabel	
	Kabel RS485	
	Produkt Autel AC MaxiCharger	
	Měřič spotřeby energie	
Fotovoltaický hybridní režim	<ul> <li>proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič proti úniku elektrického proudu</li> </ul>	
	Kabel RS485	
	Fotovoltaický panel	
	Fotovoltaický střídač	

#### Obecné vlastnosti provozních režimů

Polo žka	Režim DLB	Režim ALM	Fotovoltaický hybridní režim
Primární nabíječka	1	1	1
Sekundární nabíječky	7 Max.	7 Max.	NEUPLATŇUJE SE
Komunikační protokol mezi nabíječkami	Kabel Wi- Fi/Ethernet	Kabel Wi- Fi/Ethernet (při použití více nabíječek)	NEUPLATŇUJE SE
Polo žka	Režim DLB	Režim ALM	Fotovoltaický hybridní režim

Komunikační protokol mezi Primární nabíječka a měřič	NEUPLATŇ UJE SE	Modbus	Modbus	
Způsob komunikace mezi Primární nabíječka a měřič	NEUPLATŇ UJE SE	Kabel RS485	Kabel RS485	
Maximáluí dálka		100 m/328 stop		
Maximaini delka kabelu Ethernet	100 m/328 stop	(při použití více nabíječek)	NEUPLATŇUJE SE	
Maximální délka mezi kabeláží primární nabíječky a elektroměrem	NEUPLATŇ UJE SE	500 m/1640 stop	500 m/1640 stop	
Řídicí jednotka	UJE SE       Oto minoro stop       Oto minoro stop         Autel Charge/Autel Config       (Provozní režim se spustí, když je konfigurace nastavena prostřednictvím aplikace.)         Pro ilustraci příkladů v této příručce je použita aplikace Aucharge.         Stáhněte si aplikaci Autel Charge naskenováním níže uveden QR kódu nebo přímo z obchodu Apple App Store nebo God Play, v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.			

## **3** Režim DLB

Režim DLB je zaveden v případě, že je k dispozici více nabíječek a žádné další zátěže nesdílejí napájení. Chcete-li použít režim DLB, ujistěte se, že jsou splněny všechny předpoklady podle systémového schématu.



Systémový diagram režimu DLB

#### 

- Abyste splnili příslušné normy pro ochranu před únikem elektrického proudu, použijte alespoň proudový chránič typu A nebo ekvivalentní ochranu před únikem elektrického proudu, která odpovídá místním normám.
- 2. Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy.
- Všechny nabíječky připojené v režimu DLB musí být stejného modelu. (V tomto režimu je možné použít maximálně 8 nabíječek.)

#### Wiring Ethernet Cable

Primární nabíječka i její sekundární nabíječky musí být připojeny ke stejné síti LAN/WLAN:

1. Primární nabíječka musí vytvořit připojení k síti LAN/WLAN prostřednictvím kabelu Ethernet.

- 1. Během zapojování nechte napájení vypnuté.
- Jeden konec ethernetového kabelu s konektorem RJ45 zasuňte do portu RJ45 na nabíječce.
  - Ethernetový kabel s konektorem RJ45 (a) prostrčte maticí (b) a vodotěsnou krytkou.
     (d) (Nechte mezi nimi mezeru.)
  - Připojte těsnicí kroužek (c) jeho otvorem k ethernetovému kabelu a zasuňte jej do vodotěsné krytky.
  - Našroubujte matici do vodotěsného uzávěru a ujistěte se, že jsou pevně připevněny.
  - Zasuňte zástrčku RJ45 kabelu Ethernet do portu RJ45 (L) na spodní straně nabíječky.
- Druhý konec kabelu Ethernet s konektorem RJ45 zasuňte do portu RJ45 na směrovači.



- Sekundární nabíječky se mohou připojit k síti LAN/WLAN pomocí ethernetových kabelů nebo Wi- Fi.
  - a) Při připojení k síti LAN/WLAN pomocí ethernetových kabelů se postupuje stejně jako u primární nabíječky.
  - b) Při připojování k síti LAN/WLAN přes Wi-Fi postupujte podle KROKŮ 1-4 v části 3.2.

### 3.2 Konfigurace

Po instalaci a zapojení všech jednotek podle systémového schématu aktivujte režim DLB prostřednictvím aplikace Autel Charge podle následujících kroků.

#### 1. Stáhněte si aplikaci Autel Charge.

#### POZNÁMKA

Ujistěte se, že všechny nabíječky Autel AC MaxiChargers a aplikace Autel Charge používají nejnovější verze softwaru.

?∎

**2. Přihlaste se** do aplikace Autel Charge pomocí svého účtu a hesla nebo se zaregistrujte, pokud účet Autel Charge ještě nemáte.



3. Přidejte nabíječku. Po úspěšném přihlášení pokračujte klepnutím na položku Přidat. Naskenujte QR kód na stručné referenční příručce a získejte sériové číslo a PIN nabíječky, nebo klepněte na Enter Terminal Number a zadejte sériové číslo a PIN ručně. Po potvrzení klepněte na položku Propojit.



4. Navažte komunikaci mezi nabíječkou a aplikací Autel Charge. Po přidání nabíječky, pokud ji definujete jako primární nabíječku, klepněte na položku Připojit přes Bluetooth pro navázání komunikace a poté pro nabíječku nakonfigurujte Wi-Fi. Klepnutím na Completed (Dokončeno) na obrazovce Charge Settings (Nastavení nabíjení) pokračujte.



 Přidejte sekundární nabíječky. Na následující obrazovce klepněte na tlačítko Přidat v pravém horním rohu a podle KROKŮ 3-4 přidejte další nabíječky a nakonfigurujte jejich Wi-Fi.

#### 🖉 POZNÁMKA

- Bluetooth lze připojit vždy pouze k jedné nabíječce. Přepnutím operace na jinou nabíječku se spojení Bluetooth se stávající nabíječkou odpojí a připojí se k nové nabíječce. Pokud tedy definujete nabíječku jako sekundární nabíječku, musíte na obrazovce Připojit nabíječku přes Bluetooth klepnout na **Přeskočit** a ručně nakonfigurovat Wi-Fi.
- 2. Všechny přidané nabíječky musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

3:37		🗢 💕
<	Charger	Add
Other Settings		
Home Char	ger Sharing	>
Share with	Family	>
Add to Siri		>
Link Alexa		>
Charger Inf	o	>
Firmware U	pdate	>
Local Load	Balancing	>
APN		>
OCPP Serv	er	Autel >
RCD Test		>
Reboot Cha	arger	
Factory Re	set	
Unlink		

Po přidání nabíječek a jejich konfiguraci do stejné sítě Wi-Fi můžete zkontrolovat, zda jsou nabíječky nakonfigurovány pro inteligentní nabíjení, zobrazením indikátoru připojení k internetu.



#### Indikátor připojení k internetu

Indikátor	Stav	Popis
	Steady On	Připojení k síti; Inteligentní nabíjení není povoleno.
Indikátor připojení k	Stále vypnuto	Síť není připojena.
internetu	Rychlé mrkání	Chytré nabíjení povoleno; připojení NORMÁLNÍ.
Pomalé blikání		Chytré nabíjení povoleno; připojení ABNORMÁLNÍ.

6. Nastavte primární nabíječku. Klepněte na Účet > Nabíječka > Místní vyrovnávání zátěže. Vyberte možnost Sdílení napájení (vícenásobné). Na displeji se zobrazí stručný popis tohoto režimu na obrazovce. Klepnutím na položku Nastavit jako primární určete nabíječku jako primární.



- 7. Nastavení režimu DLB. Po určení primární nabíječky ji musíte nakonfigurovat pro režim DLB.
  - Dostupný výkon (kW): zadejte dostupný výkon, který může systém dodávat nabíječkám. Tato hodnota musí být vyjádřena jako celé číslo.

Hodnota dostupného výkonu by se měla pohybovat v následujícím rozmezí:

- Maximální hodnota: nižší než jmenovitý výkon předřazeného MCB/RCBO.
- Minimální hodnota: vyšší než minimální výkon jedné nabíječky (1400 W pro jednofázové, 4200 W pro třífázové) x N (N představuje počet nabíječek ve skupině zařízení).
- Počet fází: Vyberte jednofázový nebo třífázový režim napájení.
- Přidání sekundárních nabíječek: Klepnutím na Přidat zobrazíte další nabíječky připojené ke stejné síti. Po potvrzení klepněte na OK.

11:30 🖌	🗢 🖿	16:26 -	1	
< Power Sh	aring	<	Secondary	
Current Device	:	Charg	ers connected to LAN	
SN: AE000.		5	AE0011/	
Function: primary				
Power Sharing Group				
Available Power	>			
Number of Phases	Single-phase >			
Secondary				
🕂 Add				
			Retry	эк
	_			

8. Potvrďte, že konfigurace proběhla úspěšně. Po dokončení všech výše uvedených nastavení klepněte na tlačítko Uložit na obrazovce Sdílení napájení. Na tomto režimu se zobrazí značka Enabled (Povoleno), která znamená, že režim DLB je aktivován a vaše nabíječky lze nabíjet podle vašeho nastavení.

10:2	9 1	🗢 🚺
<	Local Loa	ad Balancing
Pow Availa	<b>ver Sharing</b> (Mul ible power is share ers. The architectu	ltiple) ad between multiple ıre is illustrated below:
Å		F. Enabled
Ada Charg applia	ptive Power Sha ger shares available inces. The archited	aring (Single) e power with other cture is illustrated below:
<b>X</b>	800 9	<ul> <li>▲</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>
Ada Multip applia	ptive Power Sha ble chargers share ances. The archited	aring (Multiple) available power with other cture is illustrated below:
-8-		-

# **4** Režim ALM s jednou nabíječkou

Režim ALM s jednou nabíječkou je vhodný pro případy, kdy se jedna nabíječka dělí o napájení s dalšími zátěžemi.



#### Schéma systému v režimu ALM (s jednou nabíječkou)

#### 

- Abyste splnili příslušné normy pro ochranu před únikem elektrického proudu, použijte alespoň proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič před únikem elektrického proudu, který odpovídá místním normám.
- 2. Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy.

#### Wiring RS485 Cable

Pro navázání komunikace mezi primární nabíječkou a měřičem je nutný kabel RS485.

Abyste ušetřili čas při nákupu vhodného měřiče energie, jsou níže uvedeny doporučené měřiče střídavého proudu, které lze zakoupit u místních distributorů.

- ◆ Jednofázové ≤ 100 A pro trh EU: SDM230-Modbus V1
- ◆ Jednofázové ≤ 100 A pro trh ve Velké Británii: SDM230-Modbus V2
- ◆ Třífázové ≤ 100 A: SDM630-Modbus V2
- ◆ Třífázové > 100 A, ≤ 250 A: SDM630MCT V2





#### Zapojení kabelu RS485 elektroměru SDM230-Modbus V2





### 4.2 Konfigurace

Po instalaci a zapojení všech jednotek podle systémového schématu aktivujte režim ALM s jednou nabíječkou prostřednictvím aplikace Autel Charge podle následujících kroků.

#### 1. Stáhněte si aplikaci Autel Charge.

#### 🖉 POZNÁMKA

Ujistěte se, že všechny nabíječky Autel AC MaxiChargers a aplikace Autel Charge používají nejnovější verze softwaru.

**2. Přihlaste se** do aplikace Autel Charge pomocí svého účtu a hesla nebo se zaregistrujte, pokud účet Autel Charge ještě nemáte.





3. Přidejte nabíječku. Po úspěšném přihlášení pokračujte klepnutím na položku Přidat. Naskenujte QR kód na stručné referenční příručce, abyste získali sériové číslo a PIN nabíječky, nebo klepněte na Enter Terminal Number (Zadat číslo terminálu) a zadejte sériové číslo a PIN ručně. Po potvrzení klepněte na položku Propojit.



4. Navažte komunikaci mezi nabíječkou a aplikací Autel Charge. Po přidání nabíječky klepněte na položku Připojit přes Bluetooth, čímž navážete komunikaci a nakonfigurujete Wi-Fi pro nabíječku. Klepnutím na Completed (Dokončeno) na obrazovce Charge Settings (Nastavení nabíjení) pokračujte.

10:28 🕇	🕈 酥	10:29 <b>7</b>	🕈 🖬	♥ \$\$ 10	<b>Ø ≋ №</b> 10:46
		Configur	e Wi–Fi	Charge S	ettings
		Current Network		Set Price	Off >
				Set the household energy price	for cost calculation.
		V Testrile	Ŧ	Autostart	
Connect via	Bluetooth	Other Networks	C	Enable charging to begin auton plugged-in.	natically after charger is
		ming的iPhone (2)	ê 🛜	0.0.01	
After connecting t Bluetooth, y	he charger via vou can:	TestPile-2.4g	â <del>ş</del>	After connecting the vehicle, ch	arging will begin and end
Configure	Wi-Fi	autel vdl		automatically according to the	chosen schedule.
Set schedu	uled charging			Max Charge Current	23 A 🗦
<ul> <li>Start/stop</li> </ul>	charging	Guest	÷ 🗧	Set the maximum current so th consumption will not exceed th	at the household power ne maximum load
		h3c	÷		
Connect via	Bluetooth	Ne	a		
Skip		Ski	p		
				Comple	ited

5. Nastavte primární nabíječku. Klepněte na Účet > Nabíječka > Místní vyrovnávání zátěže. Vyberte možnost Adaptivní sdílení energie (Single). Zobrazí se stručný popis tohoto režimu

na obrazovce. Klepnutím na položku **Nastavit jako primární** určete nabíječku jako primární.



- Nastavení režimu ALM s jednou nabíječkou. Po nastavení primární nabíječky je třeba dokončit nastavení pro nastavení režimu ALM s jednou nabíječkou.
  - Chytrý měřič: zapnutí chytrého měřiče.
  - Dostupný výkon (kW): zadejte dostupný výkon, který může systém dodávat nabíječkám. Musíte zadat celé číslo.

Hodnota dostupného výkonu by se měla pohybovat v následujícím rozmezí:

- Maximální hodnota: nižší než jmenovitý výkon předřazeného MCB/RCBO.
- Minimální hodnota: vyšší než minimální výkon jedné nabíječky (1400 W pro jednofázové, 4200 W pro třífázové) x N (N představuje počet nabíječek ve skupině zařízení).
- Rezerva výkonu: je třeba zadat rezervu výkonu nabíječky, tj. rezervovaný výkon, který se nepoužívá k nabíjení.
  - Rozsah rezervy chodu je 0-50 %. Maximální rezervovaný výkon, který lze zadat, je 50 % celkového domácího výkonu.
  - Výchozí nastavení rezervy výkonu je 10 %, což se používá pro

dynamické změny výkonu způsobené zapínáním a vypínáním zátěže.

Počet fází: Vyberte jednofázový nebo třífázový režim napájení.

11:38 🕇	🕈 🖿
< Adaptive Powe	er Sharing
Current Device	:
SN: AE0007/	-85
Smart Meter	$\bigcirc$
Power Sharing Group	)
Available Power	>
Power Reserve	10% >
Number of Phases	Single-phase >
Save	

7. Potvrďte, že konfigurace proběhla úspěšně. Po dokončení všech výše uvedených nastavení klepněte na tlačítko Uložit na obrazovce Adaptivní sdílení napájení. Na tomto režimu se zobrazí značka Enabled (Povoleno), která znamená, že režim ALM w/ single charger (Režim ALM s jednou nabíječkou) je aktivován a nabíječka se nyní může nabíjet podle vašeho nastavení.

16:30 <b>-</b>	,		
<	Local L	oad Balancing.	J
Adap	otive Power	Sharing (Single)	
Charge appliar	er shares avail nces. The arch	lable power with othe nitecture is illustrated	r below:
		•	
Ŕ		0	>
		5	Enabled
Powe	er Sharing (	Multiple)	
Availat charge	ole power is sl ers. The archit	hared between multip ecture is illustrated b	elow:
1		_	>
		4	
Adap	otive Power	Sharing (Multiple)	
Multiplappliar	le chargers sh nces. The arch	are available power v hitecture is illustrated	vith other below:
		•	
		0	

# **5** Režim ALM s více nabíječkami

Režim ALM s více nabíječkami je vhodný pro případy, kdy se o napájení dělí více nabíječek s jinými zátěžemi.



#### Schéma systému v režimu ALM (s více nabíječkami)

#### 

- Abyste splnili příslušné normy pro ochranu před únikem elektrického proudu, použijte alespoň proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič před únikem elektrického proudu, který odpovídá místním normám.
- 2. Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy.
- Všechny nabíječky připojené v režimu ALM musí být stejného modelu. (Maximálně 8 nabíječek v tomto režimu.)

### 5.1 Průvodce instalací

#### Wiring RS485 Cable

Doporučené měřiče a pokyny pro zapojení kabelu RS485 jsou stejné, takže zde nebudou uvedeny žádné podrobnosti. Viz zapojení kabelu RS485 v části 4.1.

#### Wiring Ethernet Cable

Zapojení kabelu Ethernet je stejné jako v předchozí kapitole, takže zde nebudeme uvádět žádné podrobnosti. Viz zapojení kabelu Ethernet v kapitole 3.1.

### 5.2 Konfigurace

Po instalaci a zapojení všech jednotek podle systémového schématu aktivujte režim ALM s více nabíječkami prostřednictvím aplikace Autel Charge podle následujících kroků.

1. Stáhněte si aplikaci Autel Charge.

#### 🖉 POZNÁMKA

Ujistěte se, že všechny nabíječky Autel AC MaxiChargers a aplikace Autel Charge používají nejnovější verze softwaru.

**2. Přihlaste se** do aplikace Autel Charge pomocí svého účtu a hesla nebo se zaregistrujte, pokud účet Autel Charge ještě nemáte.



3. Přidejte nabíječku. Po úspěšném přihlášení pokračujte klepnutím na položku Přidat. Naskenujte QR kód na stručné referenční příručce, abyste získali sériové číslo a PIN nabíječky, nebo klepněte na Enter Terminal Number (Zadat číslo terminálu) a zadejte sériové číslo a PIN ručně. Po potvrzení klepněte na položku Propojit.



4. Navažte komunikaci mezi nabíječkou a aplikací Autel Charge. Po přidání nabíječky, pokud ji definujete jako primární nabíječku, klepněte na položku Připojit přes Bluetooth, abyste navázali komunikaci, a poté klepněte na položku.

připojte jej k síti Wi-Fi. Klepněte na **Completed (Dokončeno)** na obrazovce Charge Settings (Nastavení nabíjení) a pokračujte.

10:28 7	🕈 🖬	10:29 <b>1</b>	🕈 🖬	の() () () () () () () () () () () () () (	🗑 🕸 💭 10:46
		Configur	e Wi–Fi	Charge S	ettings
		Current Network		Set Price	Off >
		✓ TestPile	([+	Set the household energy price	for cost calculation.
		Other Networks	C	Autostart Enable charging to begin auton	natically after charger is
Connect via	Bluetooth	ming的iPhone (2)	ê 🛜	plugged-in.	
After connecting the Bluetooth, y	he charger via ou can:	TestPile-2.4g	â (Ş)	Schedule After connecting the vehicle, cl	> arging will begin and end
Configure \	Wi-Fi	autel_ydl	â <del>ş</del>	automatically according to the	chosen schedule.
Set schedu	led charging	Guest	â 🛜	Max Charge Current	23 A >
<ul> <li>Start/stop 6</li> </ul>	charging	h3c	÷	consumption will not exceed th	ie maximum load
Connect via F	Bluetooth	Nex	a		
Skip		Ski	0	Comple	ted

 Přidejte sekundární nabíječky. Na následující obrazovce klepněte na tlačítko Přidat v pravém horním rohu a podle KROKŮ 3-4 přidejte další nabíječky a nakonfigurujte jejich Wi-Fi.

#### **POZNÁMKA**

- Bluetooth lze připojit vždy pouze k jedné nabíječce. Přepnutím operace na jinou nabíječku se spojení Bluetooth se stávající nabíječkou odpojí a připojí se k nové nabíječce. Pokud tedy definujete nabíječku jako sekundární nabíječku, musíte na obrazovce Připojit nabíječku přes Bluetooth klepnout na Přeskočit a nakonfigurovat přímo Wi-Fi.
- 2. Všechny přidané nabíječky musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

3:37		🗢 🚯
<	Charger	Add
Other Settings		
Home Char	ger Sharing	>
Share with	Family	>
Add to Siri		>
Link Alexa		>
Charger Inf	ō	>
Firmware U	pdate	>
Local Load	Balancing	>
APN		>
OCPP Serv	er	Autel >
RCD Test		>
Reboot Cha	arger	
Factory Re	set	
Unlink		

Po přidání nabíječek a jejich konfiguraci do stejné sítě Wi-Fi můžete zkontrolovat, zda je inteligentní nabíjení povoleno, sledováním stavu indikátoru připojení k internetu.



#### Indikátor připojení k internetu

Indikátor	Stav	Popis
	Steady On	Připojení k síti; Inteligentní nabíjení není povoleno.
Indikátor připojení k	Stále vypnuto	Síť není připojena.
Internetu	Rychlé mrkání	Chytré nabíjení povoleno; připojení NORMÁLNÍ.
	Pomalé blikání	Chytré nabíjení povoleno; připojení ABNORMÁLNÍ.

6. Nastavte primární nabíječku. Klepněte na Účet > Nabíječka > Místní vyrovnávání zátěže. Vyberte možnost Adaptivní sdílení energie (vícenásobné). Zobrazí se stručný popis tohoto režimu na obrazovce. Klepnutím na položku Nastavit jako primární nastavíte nabíječku jako primární.



- Nastavení režimu ALM s více nabíječkami. Po určení primární nabíječky je třeba dokončit nastavení pro nastavení režimu ALM s více nabíječkami.
  - Chytrý měřič: zapnutí chytrého měřiče.
  - Dostupný výkon (kW): zadejte dostupný výkon, který může systém dodávat nabíječkám. Musíte zadat celé číslo.

Hodnota dostupného výkonu by se měla pohybovat v následujícím rozmezí:

- Maximální hodnota: nižší než jmenovitý výkon předřazeného MCB/RCBO.
- Minimální hodnota: vyšší než minimální výkon jedné nabíječky (1400 W pro jednofázové, 4200 W pro třífázové) x N (N představuje počet nabíječek ve skupině zařízení).
- Rezerva výkonu: musíte zadat rezervu výkonu pro nabíječky, konkrétně rezervovaný výkon, který se nepoužívá k nabíjení.
  - Rozsah rezervy chodu je 0-50 %. Maximální rezervovaný výkon, který lze zadat, je 50 % celkového domácího výkonu.

- Výchozí nastavení výkonové rezervy je 10 %, které se používá p r o dynamickou změnu výkonu způsobenou zapínáním a vypínáním zátěže.
- Počet fází: Vyberte jednofázový nebo třífázový režim napájení.
- Přidat sekundární nabíječky: Klepnutím na Přidat zobrazíte další nabíječky připojené ke stejné síti. Po potvrzení klepněte na OK.



8. Potvrďte konfiguraci. Po dokončení všech výše uvedených nastavení klepněte na tlačítko Uložit na obrazovce Adaptivní sdílení napájení. Na tomto režimu se zobrazí značka Enabled (Povoleno), která znamená, že režim ALM w/ více nabíječek je aktivován a vaše nabíječky se nyní mohou nabíjet podle vašeho nastavení.

16:28 -	1		🗢 🚺
<	Local Lo	ad Balancing	J
Ada	ptive Power S	haring (Multiple)	
Multip applia	ole chargers shar inces. The archit	re available power v recture is illustrated	vith other below:
		<u>.</u>	
1			>
		<u>F</u>	
		3	Enabled
Pow	ver Sharing (N	lultiple)	
Availa charg	ible power is sha ers. The archited	red between multip cture is illustrated b	elow:
		5	
Å	)		>
		4	
Ada	ptive Power S	haring (Single)	
Charg	jer shares availal	ble power with othe	r
applia	inces. The archit	ecture is illustrated	below:
		<b>.</b>	

## 6 Fotovoltaický hybridní režim

FV hybridní režim je vhodný pro případy, kdy se současně využívá solární a elektrická energie, přičemž solární energie se využívá přednostně k napájení.



#### Schéma systému s hybridním režimem fotovoltaiky

#### 

- Abyste splnili příslušné normy pro ochranu před únikem elektrického proudu, použijte alespoň proudový chránič typu A nebo rovnocenný chránič před únikem elektrického proudu, který odpovídá místním normám.
- 2. Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy.

#### Wiring RS485 Cable

Doporučené měřiče a pokyny pro zapojení kabelu RS485 jsou stejné, takže zde nebudou uvedeny žádné podrobnosti. Viz zapojení kabelu RS485 v části 4.1.

### 6.2 Konfigurace

Po instalaci a zapojení všech jednotek podle systémového schématu aktivujte režim PV Hybrid prostřednictvím aplikace Autel Charge podle následujících kroků.

#### 1. Stáhněte si aplikaci Autel Charge.

#### 🖉 POZNÁMKA

Ujistěte se, že všechny nabíječky Autel AC MaxiChargers a aplikace Autel Charge používají nejnovější verze softwaru.

**2. Přihlaste se** do aplikace Autel Charge pomocí svého účtu a hesla nebo se zaregistrujte, pokud účet Autel Charge ještě nemáte.



3. Přidejte nabíječku. Po úspěšném přihlášení pokračujte klepnutím na položku Přidat. Naskenujte QR kód na stručné referenční příručce a získejte sériové číslo a PIN nabíječky, nebo klepněte na Enter Terminal Number a zadejte sériové číslo a PIN ručně. Po potvrzení klepněte na položku Propojit.



4. Navažte komunikaci mezi nabíječkou a aplikací Autel Charge. Po přidání nabíječky klepněte na položku Připojit přes Bluetooth pro navázání komunikace a poté nakonfigurujte Wi-Fi pro nabíječku. Klepněte na položku Dokončeno na

na obrazovce Nastavení nabíjení a pokračujte.

10:28 🕇	🕈 🖬	10:29 🕇	🕈 🖬	(1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。	<b>10</b> * <b>2</b> 10:46
		Configur	re Wi-Fi	Charge	e Settings
		Current Network		Set Price	Off >
		✓ TestPile	((*		y price for cost calculation.
Connect via	Bluetooth	Other Networks	С	Enable charging to begin plugged-in.	automatically after charger is
After connecting t	the charger via	ming的iPhone (2)	â (î;	Schedule	>
Bluetooth, y	you can: Wi-Fi	TestPile-2.4g	≜	After connecting the veh automatically according	icle, charging will begin and end to the chosen schedule.
Set schedu     Start/stan	uled charging	Guest	• ·	Max Charge Current	23 A >
G start/stop	charging	h3c	(*	consumption will not exe	ceed the maximum load
Connect via	Bluetooth	Ne	ext		
Skip	2	Sk	ip		
	<u></u> 57			Co	ompleted

5. Nastavte primární nabíječku. Klepněte na Účet > Nabíječka > Místní vyrovnávání zátěže. Vyberte možnost Adaptive Power Sharing + PV (Single). Stručný popis tohoto režimu

se na obrazovce zobrazí. Klepnutím na **Nastavit jako primární** určete nabíječku jako primární.



- 6. Nastavení hybridního režimu PV. Po určení primární nabíječky je třeba dokončit nastavení pro konfiguraci režimu PV Hybrid.
  - Chytrý měřič: zapnutí chytrého měřiče.
  - Dostupný výkon (kW): zadejte dostupný výkon, který může systém dodávat nabíječkám. Musíte zadat celé číslo.

Hodnota dostupného výkonu by se měla pohybovat v následujícím rozmezí:

- Maximální hodnota: nižší než jmenovitý výkon předřazeného MCB/RCBO.
- Minimální hodnota: vyšší než minimální výkon jedné nabíječky (1400 W pro jednofázové, 4200 W pro třífázové) x N (N představuje počet nabíječek ve skupině zařízení).
- Počet fází: Vyberte jednofázový nebo třífázový režim napájení.

11:41 🕇	🗢 🖿		
< Adaptive Power Sharing + PV			
Current Device	:		
SN: AE0007			
Function: primary			
Smart Meter	$\bigcirc$		
Power Sharing Group			
Available Power	>		
Number of Phases	Single-phase >		
Save			

7. Potvrďte konfiguraci. Po dokončení všech výše uvedených nastavení klepněte na tlačítko Uložit na obrazovce Adaptivní sdílení napájení + PV. U tohoto režimu se zobrazí značka Enabled (Povoleno), což znamená, že je aktivován hybridní režim PV. Vaši nabíječku lze nyní nabíjet podle vašeho nastavení.

16:30 <del>1</del>	,	🗢 🚺
<	Local Load Balanc	ing
Ada	otive Power Sharing + PV	(Single)
Charge The ar	ers are preferentially powered chitecture is illustrated below:	by PV supply.
	<b>*</b>	
Å	9 9 	>
	Ø	Enabled
Pow	er Sharing (Multiple)	
Availal charge	ble power is shared between m ers. The architecture is illustrat	nultiple red below:
	4	
X	7	>
Ada	otive Power Sharing (Single	e)
Charg applia	er shares available power with nces. The architecture is illustr	other ated below:
	•	
-8+	, i i	

## 7 Strategie systému řízení spotřeby energie

Řešení systému řízení spotřeby energie Autel se vyvíjí prostřednictvím opakované konfigurace a ověřování. Níže jsou uvedeny strategie systému řízení spotřeby energie Autel.

#### Režim DLB

- Rezervovaný výkon = maximální výkon nakonfigurovaný v nastavení DLB / počet nabíječek nakonfigurovaných v systému DLB.
- Přidělený výkon pro každou offline nabíječku = maximální výkon nakonfigurovaný v nastavení DLB / počet nabíječek nakonfigurovaných v systému DLB.
- Výkon offline = přidělený výkon pro každou nabíječku offline x počet nabíječek offline
- Přidělený výkon pro každou zbývající nabíječku online v nabíjení = (maximální výkon nakonfigurovaný v nastavení DLB rezervovaný výkon výkon offline) / 
   počet nabíječek online v nabíjení

#### POZNÁMKA

Ø

Když jsou všechny nabíječky online a nabíjejí, je rezervovaný výkon 0.

#### Režim ALM

- Přidělený výkon = maximální výkon nakonfigurovaný v nastavení ALM x (1 5 % procento rezervovaného výkonu v nabíjecí stanici v nastavení ALM).
- Výkon offline = minimální nabíjecí výkon pro nabíječku x počet nabíječek offline
- Přidělený výkon pro každou nabíječku online v nabíjení = (přidělený výkon zatížení domácnosti - výkon offline) / počet nabíječek online v nabíjení
- Přidělený výkon pro každou nabíječku offline = minimální nabíjecí výkon pro nabíječku

## OZNÁMKA

- Pokud je vypočtený online přidělený výkon nižší než minimální nabíjecí výkon, poslední aktivovaná nabíječka pozastaví nabíjení a obnoví nabíjení, až bude možné nabíjet online nabíječky pomocí minimálního nabíjecího výkonu.
- 2. Pokud je stav měřiče abnormální, všechny nabíječky pozastaví nabíjení.

#### Minimální výkon

- a) Při použití jednofázového zdroje napájení je minimální výkon 1400 W.
- b) Při použití třífázového napájení je minimální výkon 4200 W.

#### Fotovoltaický hybridní režim

- Pokud je solární energie > zatížení domácnosti + minimální nabíjecí výkon pro nabíječku, přidělený výkon = solární energie - zatížení domácnosti.
- Když je solární energie ≤ zatížení domácnosti + minimální nabíjecí výkon pro nabíječku, přidělený výkon = minimální nabíjecí výkon pro nabíječku.

#### 🖉 POZNÁMKA

V režimu PV Hybrid je podporováno nabíjení pouze jednou nabíječkou.



#### Autel Digital Power Co., Ltd.

Webové stránky: <u>www.autelenergy.eu</u>

Telefon: +49(0)89 540299608 (pondělí-pátek, 9:00-18:00 berlínského času)

Adresa: Landsberger Str. 408, 4. OG, 81241 Mnichov, Německo